



RENTIQUE WEISS

Erik Weiß · Einzelunternehmen

Kastanienallee 18

24796 Krummwisch, OT Klein Königsförde

0155 60417064 · info@rentique-weiss.de

rentique-weiss.de

QUICK-START-GUIDE

GASGRILL

1 WAS LIEGT BEI

- Grill mit vier Brennern, Heckbrenner und Sizzle Zone
- Gusseiserne Grillplatte 43 × 37,5 cm
- Rostheber und Silikonablage
- Abdeckhaube
- Gasflasche, Druckminderer und Schlauch
Nicht automatisch dabei — wie wir das mit der Flasche machen, klären wir bei der Buchung. Die Flasche kommt in die Halterung im Unterwagen, auch eine 11-kg-Flasche passt hinein.

2 AUFBAU

- 1 Standplatz im Freien wählen: eben, fest, mindestens einen Meter Abstand zu Wänden, Hecken und Möbeln. Nicht unter Markise, Carport oder Zeltdach.
- 2 Rollen feststellen.
- 3 Gasflasche stehend in die vorgesehene Halterung im Unterwagen stellen. Dort sitzt auch der Schlauchanschluss. Auch große 11-kg-Flaschen passen hinein.
- 4 Druckminderer handfest auf das Flaschenventil schrauben — Linksgewinde, gegen den Uhrzeigersinn. Schlauch knickfrei und weg von heißen Teilen verlegen.
- 5 Dichtheit prüfen: Ventil öffnen, alle Verbindungen mit Seifenwasser einpinseln. Blasen heißt undicht — Ventil zu und anrufen. Nie mit Feuerzeug prüfen.

3 INBETRIEBNAHME

- 1 Deckel öffnen. Gezündet wird immer bei offenem Deckel.
- 2 Flaschenventil ganz aufdrehen.
- 3 Ersten Brenner aufdrehen und zünden. Springt er nicht innerhalb von fünf Sekunden an: Regler zu, eine Minute lüften, neu versuchen.
- 4 Weitere Brenner am brennenden Nachbarn zünden.
- 5 Zehn bis fünfzehn Minuten bei geschlossenem Deckel aufheizen, dann den Rost abbürsten.
- 6 Ausmachen in dieser Reihenfolge: erst das Flaschenventil schließen, brennen lassen, bis die Flamme von selbst ausgeht, dann alle Regler zu. So bleibt kein Gas im Schlauch.

SANTOS S-418

4 Brenner + Heckbrenner · Sizzle Zone bis 800 °C
Gusseisenroste und Planchaplatte · Edelstahl

4 DIE DREI HÄUFIGSTEN FEHLER

1 MIT GESCHLOSSENEM DECKEL GEZÜNDET

Unter dem Deckel sammelt sich Gas und verpufft beim Zünden. Deckel auf — immer.

2 FETTSCHALE NICHT GELEERT

Altes Fett ist die häufigste Ursache für einen Flammenbrand im Grill. Vor jedem Einsatz Schale leeren und den Rost nach dem Vorheizen abziehen.

3 UNTER EINEM DACH GEGRILLT

Propan ist schwerer als Luft und sammelt sich unten, die Abgase enthalten Kohlenmonoxid. Zelt, Garage, Carport und Pavillon sind tabu.

SICHERHEIT

- Nur im Freien betreiben. Nie in Garage, Zelt, Wohnwagen oder Innenraum.
- Gasflasche stehend transportieren und lagern, nie im heißen Auto. Nach dem Grillen das Flaschenventil zudrehen.
- Gasgeruch: keinen Schalter betätigen, keine Flamme, Ventil schließen, Abstand halten, dann anrufen.
- Fettbrand nie mit Wasser löschen — Deckel zu, Gas ab, Feuerlöschdecke bereithalten.
- Der Grill bleibt nach dem Abschalten lange heiß. Kinder und Tiere fernhalten, Abdeckhaube erst über den kalten Grill.

RÜCKGABE

- ☐ Roste, Grillplatte und Innenraum gereinigt, Fettschale leer
- ☐ War die Gasflasche von mir: zurück, Ventil zu, Schutzkappe drauf
- ☐ Zubehör vollständig: Rostheber, Silikonablage und Grillplatte
- ☐ Abdeckhaube trocken

Übergabe ab 16 Uhr, ein Miettag sind 24 Stunden ab Übergabe — je länger du mietest, desto günstiger wird jeder Tag. Keine Lust auf das Säubern? Der Reinigungsservice kostet 35 € — nimm ihn beim Buchen dazu, dann ist es kein Streitpunkt.

KLEMMT WAS?

Ruf an, bevor du improvisierst. Bei Gasgeruch oder einer Störung: Flaschenventil zu, Abstand halten, dann anrufen. Eigenmächtige Reparaturen sind laut Mietvertrag nicht zulässig.

0155 60417064

auch WhatsApp · info@rentique-weiss.de