



QUICK-START-GUIDE

POPCORNMASCHINE

ROYAL CATERING RCPW-16E

230 V · 1,6 kW · Kesseltemperatur 220–270 °C

Rollwagen dabei

1 WAS LIEGT BEI

- Popcornmaschine mit beheiztem Kessel, Rührwerk und Wärmefach
- Rollwagen
- Öl, Mais, Zucker und Tüten bringst du mit
Ich empfehle Popcornöl mit Buttergeschmack statt Kokosfett.
Geheimtipp: etwas Vanillezucker mit in den Kessel. Gehört nicht zur Miete.

2 AUFBAU

- 1 Rollwagen aufstellen, Rollen feststellen, Maschine mittig aufsetzen. Sie muss fest und stabil stehen.
- 2 Trockener Standplatz mit Dach über dem Kopf, aber nicht im Zelt ohne Luft. Kein Regen auf das Gerät.
- 3 Steckdose in Reichweite. Kabel nicht über Laufwege legen, keine gestapelten Verlängerungen.
- 4 Kessel und Scheiben trocken abwischen, Klappe auf Schließen prüfen.
- 5 Portionen bereitstellen: je Durchgang 50 ml Öl, 150 g Mais, 50 g Zucker.

3 INBETRIEBNAHME

- 1 Schalter „Warming & light“ einschalten — Wärmefach und Licht. Die Warmhaltung darf den ganzen Abend durchlaufen.
- 2 **Kessel nicht vorheizen.** 50 ml Öl, 150 g Mais und 50 g Zucker in den kalten Kessel geben, Klappe schließen.
- 3 „Heat“ und „Turn“ einschalten und warten. Die Klappe bleibt zu, solange es poppt.
- 4 **Sobald die ersten Körner poppen: „Heat“ aus.** Der Rührer läuft weiter. Bleibt der Kessel an, brennen Zucker und Popcorn an.
- 5 Lässt das Poppen merklich nach, auch „Turn“ ausschalten und den Kessel am Hebel ins Wärmefach auskippen.
- 6 Direkt neu befüllen, erst dann wieder einschalten. Dauerbetrieb macht die Maschine zu heiß und das Ergebnis schlecht.
- 7 Zum Schluss alle Schalter aus und den Stecker ziehen.

4 DIE DREI HÄUFIGSTEN FEHLER

1 KESSEL DURCHLAUFEN LASSEN

Sobald die ersten Körner poppen, gehört „Heat“ aus — sonst brennen Zucker und Popcorn an.

2 KLASPE OFFEN GELASSEN

Heißes Popcorn und heißes Öl springen aus dem Kessel. Erst öffnen, wenn nichts mehr poppt.

3 ZU VOLL GEMACHT

Mehr Mais bringt nicht mehr Popcorn, sondern einen überlaufenden Kessel und angebrannten Zucker. 50 ml, 150 g, 50 g — das ist das Maß.

SICHERHEIT

- Kessel, Heizplatte und Scheiben werden sehr heiß. Kinder nicht allein arbeiten lassen.
- Nur an eine ordnungsgemäße, abgesicherte Steckdose anschließen.
- Schaltet sie bei Überhitzung ab: Stecker ziehen, abkühlen lassen, anrufen.
- Zum Reinigen immer erst ausschalten und den Stecker ziehen.
- Kein Öl auf die heiße Platte tropfen lassen — Brandgefahr. Nie Wasser auf die heiße Platte.
- Nie mit Wasser abspritzen und nicht direkt mit Wasser reinigen — die Elektrik nimmt das übel.
- Es muss immer jemand bei der laufenden Maschine sein.

RÜCKGABE

- ☐ Stecker gezogen, Gerät vollständig ausgekühlt
- ☐ Kessel innen ausgewischt, Fettreste entfernt — keine Metallschwämme, die zerkratzen die Beschichtung
- ☐ Scheiben und Wärmefach mit feuchtem Tuch gereinigt, kein Wasserstrahl
- ☐ Rollwagen abgewischt, Kabel aufgerollt

Übergabe ab 16 Uhr, ein Miettag sind 24 Stunden ab Übergabe — je länger du mietest, desto günstiger wird jeder Tag. Restlicher Mais und Zucker gehören nicht in den Kessel — trocken zurück ist besser als schnell zurück.

KLEMT WAS?

Ruf an, bevor du improvisierst. Wird der Kessel nicht heiß, hängt es meistens am Anschluss oder an der Absicherung. Eigenmächtige Reparaturen sind laut Mietvertrag nicht zulässig.

0155 60417064

auch WhatsApp · info@rentique-weiss.de